

**PRE-AMPLIFIER KIT / KIT PRÉ-AMPLIFICATEUR**  
**FPA7554**  
**Hook-up / Raccordement**

Install the smoke detector at the desired location, as far away from noise source such as; air conditioner, refrigerator, radio, etc...Using an interconnect extension cable with matching connectors simply follow Fig.1

Installez le détecteur de fumée à l'endroit désiré, éloigné des sources de bruits tels; air climatisé, réfrigérateur, radio, etc... En utilisant un câble interconnectable incluant les connecteurs, simplement suivre Fig.1



**Fig.1**

**AUDIO**

To: DVR, VCR or Computer  
À: DVR, VHS ou Ordinateur

**DC (+) (-)**

To: 12VDC Adaptor  
À: Adaptateur 12VDC

Wire information:

WHITE = AUDIO  
STRAND = (-) NEG.

Information du câble:

BLANC = AUDIO  
BRIN = (-) NEG.

RED = 12VDC (+)

STRAND = (-) NEG.

ROUGE = 12VDC (+)

BRIN = (-) NEG.

Audio Tech Tel.:514-327-2227 Toll free: 1-877-PREAMP2 Fax: 514-325-5029  
Email: [audiotech@videotron.ca](mailto:audiotech@videotron.ca) Website: [www.scorpionproducts.com](http://www.scorpionproducts.com)